

## Austauschbare Kappen Typ ESCO



Halter



Kappe „R“



Kappe „S“



Kappe „T“



Kappe „RDX“



Sicherung

Kappe	Halter	Keil	Gummi
18 TL		18 MPN	18 MLK
25 25 S	855-25	25/30 PN	25/30 LK
25 R 12		Bolzen 25 RPG	25 RBG
30 30 S 30 RDX 30 AP	855-30	25/30 PN	25/30 LK
35 35 S 35 T 35 AP	3803-35	35 PN	35/40 LK
40 R 40 S 40 T		40 PN	35/40 LK
45 S 45 RDX		45 PN	45 LK
55 RDX		55 PN	55 LK

Sämtliche Bezeichnungen von Herstellern werden nur als Referenz verwendet, was nicht bedeutet, dass es sich um Produkte dieses Herstellers handelt.